

TOSHIBA ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Toshiba Home AC Control

Моля посетете магазина за приложения на вашето устройство, след което сваляте и инсталирате приложението Toshiba Home AC Control.



Приложение

Думи за търсене: Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control минимални изисквания




iOS: Версия 9.0 или по-нова.



Android: Версия 5.0 или по-нова.

За Toshiba Home AC Control

1. Чрез интернет връзка и мобилно устройство (смартфон/таблет), Toshiba Home AC Control може да управлява вашият климатик.
2. Облачно базиран софтуер позволяващ чрез мобилно устройство и интернет връзка да се управлява и наблюдава работата на климатика.
3. До 5 потребителя на 1 Wi-Fi адаптер (използва се 1 имейл).
4. Управление на множество климатизи. Един потребител може да контролира 10 климатика.
5. Групов контрол.
 - 5.1. Може да създавате и управлявате до 3 групи с климатизи.
 - 5.2. Всяка една група може да съдържа до 10 климатика.




Забележка :


1. Един адаптер може да регистрира само 1 имейл. Ако регистрирате нов имейл, настоящият имейл ще е невалиден.
2. Един имейл адрес може да се използва за регистриране на 5 устройства за управление на един и същ климатик.

Процес на регистрация

Отворете приложението и следвайте процеса за регистрация на потребителя.




① Изберете Register




② Въведете имейл адрес



③ Изберете държава




④ Въведете потребителско име



⑤ Въведете парола, 6-10 символа (комбинация от букви и цифри)



⑥ Прочетете условията за ползване.




⑦ Потвърдете информацията



⑧ Информацията ще бъде изпратена на имейл, щракнете на връзката за да потвърдите

Влизане в приложението Toshiba Home AC Control

- ① Свържете адаптера към климатика и включете захранването.




Wi-Fi Мрежа = ON

Link LED = OFF

Захранване = ON

Вграден модел . Адаптера е фабрично монтиран в уреда.

Тип А или В, Адаптера се продава отделно като опция.




- ② Отворете приложението и изберете Log in

- ③ Въведете име и парола

- ④ Влезли сте успешно

Добавяне на Wi-Fi адаптер в приложението Toshiba Home AC Control



- ① Изберете "Add AC (Adapter)" и на двата екрана по-горе

- ② Изберете метода на свързване на адаптера

Вграден Wi-Fi адаптер

Активирани от дистанционното и автоматичен вход

Wi-Fi адаптер тип А

Необходимо е въвеждане SSID и парола на адаптера за вход.

Wi-Fi адаптер тип В

Автоматично влизане.

Wi-Fi адаптер тип С


Автоматично влизане.

*Забележка


- В случай на смяна на рутера или имейла за регистрация, трябва да повторите процеса за добавяне на Wi-Fi адаптер:
 - Вграден тип**: За 5 секунди натиснете бутона MODE на дистанционното за да активирате AP режим.
 - Тип А, В, С**: Натиснете веднъж бутон SETUP за да активирате AP режим.
- В случай, че адаптера трябва да работи с друг климатик, то тогава трябва да възстановите фабричните настройки и да повторите процеса на добавяне на Wi-Fi адаптер:
 - Вграден тип**: За 5 секунди натиснете бутона MODE на дистанционното и изберете "rb".
 - Тип А, В, С**: Натиснете и задръжте за 5 секунди бутона SETUP.

Добавяне на Wi-Fi адаптер в приложението Toshiba Home AC Control

③ Свържете Адаптера




Активирайте Wi-Fi адаптера от дистанционното



④ Свържете с Домашния Wi-Fi рутер

Когато сте свързани успешно

Вграден тип



Wi-Fi LED индикацията спира да мига

Тип A и B




Only POWER LED ON.

WIRELESS LED : OFF

LINK LED : OFF

POWER LED : ON

Тип C






Оперативен LED = ON

OPERATION



ERROR

BUS

UART




Режим WPS




⑤ Добавянето е завършено

Приложение Toshiba Home AC Control



Начален екран



Седмична програма



Настройки



Всички Климатизи On/Off

Група климатизи On/Off

Климатик On/Off

Име на група

Климатика не е свързан

Описание на кода за ГРЕШКА
(изскачащ прозорец)

Добавяне на климатик

Подмяну Всички Климатизи

- Добави група
- Изтрий група
- Работни настройки

Подмяну Група




- Избери климатик
- Смени името на групата
- Работни настройки

Подмяну Климатик

- Работни настройки
- Смени име
- изтрий климатик


Зададена температура/реална температура

Настоящ режим на работа на всеки климатик



Връзка към сервизен център
(Само в някои държави)

Настройка на режим на работа




Режими на работа в приложението Toshiba Home AC Control


Налични са 5 режима на работа




Настройки в режима на работа



Настройка на OFF-ON таймер от 0.5 до 12 часа



ON таймер се настройва само от Изключен режим




Изключен режим

Изключване на LED индикатора на адаптера и климатика



Включете/Изключете




Работа в група


Максимум 3 групи

1 Група = максимум 10 климатика


Създаване на група



Добавяне на климатик в групата




Изтриване на климатик от групата




Настройка на седмична програма


Избор на ден




Седмична програма за всички климатици




Седмична програма за всички климатици




Избор на време



Седмична програма за всеки климатик




Избор на режим



Изберете дадена програма за активна като поставите отметка.

Прекратяване на седмична програма




Седмичната програма не е настроена

Седмичната програма е настроена, но не е активна


Седмичната програма е настроена и активна

Енергиен мониторинг

Изберете стая за енергиен мониторинг






① Изберете Energy monitoring







② Екран за енергиен мониторинг

Задайте цена на електроенергия и валута



Изберете начин на визуализация




Експортиране на данни и изпращане по имейл

- Показаната консумация на енергия е само приблизителна, тъй като се изчислява по прост метод.

Показаните данни понякога може да се различават от показанията на електромера.


В случай че имате някакви проблеми, може да проверите в раздел Help (помощ)




Google асистент

Свързване на акаунта и добавяне на климатици


1 Кликнете на иконата +




2 Изберете Set up device.




3 Изберете Works with Google




4 Потърсете Toshiba Home AC Control



5 Въведете име и парола



6 Свързването е готово, изберете устройствата




Команди в Google Assistant

Категория команди	Английски език
	Примерните команди с име на устройството [Bed room]
Включване/Изключване	OK Google, turn on the [Bed room].
	OK Google, turn off the [Bed room].
Режим на работа	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
Настройка на температурата	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
Настройка на скорост на вентилатора (Препоръчва се използването на Английски език)	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
Проверка на статуса	OK Google, what is the [Bed room] set to ?
	OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?


Amazon Alexa

Свързване на акаунта и добавяне на климатизи


① Изберете More




② Изберете Skills & Games



③ Изберете "Toshiba Home Home"




④ Кликнете на ENABLE TO USE



⑤ Въведете Име и Парола



⑥ Свързването е готово




⑦ Изберете Discover Devices




⑧ Отпирте устройства



⑨ Списък с устройства готови за настройка



⑩ Настройка на устройство



⑪ Изберете Група за вашето устройство





⑫ Изберете continue



⑬ Настройката е готова



⑭ Проверете списъка с устройства



Команди в Amazon Alexa

Категория команди	Английски език	
	Примерните команди с име на устройството [Bed room]	Забележка
Включване/Изключване	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Режим на работа	Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	Dry mode : Not support	режим Изсушаване не се поддържа
	Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
	Fan only mode : Not support	режим Вентилатор не се поддържа
Настройка на температурата	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	трябва да настроите мерната единица на Целзий (°C) (и на умният високоговорител и на потребителския софтуер)
	Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.	
	Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.	
Настройка на скорост на вентилатора (Препоръчва се използването на Английски език)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fanspeed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fanspeed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	скорост 6 = скорост Авто
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed. <= No support thiscommand	
	Alexa, decrease the [Bed room] fan speed. <= No support thiscommand	
Проверка на статуса	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

Забележка:

“Wi-Fi адаптера трябва да бъде монтиран, поддържан, поправян и демонтиран от квалифицират монтажник или сервизен техник“

“Свържете се със сервизен център когато вашето устройство не работи“